

KÄYTTÖOHJE: Berger-jääkaappituuletin (784457)

Tämä ohje auttaa sinua asentamaan ja käyttämään kaksoistuuletinta, joka optimoi matkailuajoneuvosi jääkaapin jäähdytystehon.

1. Pakkauksen osat

- **A** – Tuuletinkehys (2 tuuletinta)
- **B** – Ohjauspaneeli (Nopeudensäädin)
- **C** – L-muotoinen alumiinipidike
- **D** – Alumiininen kiinnityslevy
- **E** – M3-ruuvi
- **F** – MS-ruuvi
- **G** – Kaksipuolinen teippi

2. Asennusvaiheet

1. **Pidikkeen säätö:** Kiinnitä L-pidike (**C**) tuulettimen kylkeen. Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä MS-ruuvilla (**F**).
2. **Kiinnitys:** Aseta pieni alumiinilevy (**D**) pidikkeen päälle ja lukitse se M3-ruuvilla (**E**).
3. **Sijoittelu:** Asenna yksikkö jääkaapin taakse ylemmän tuuletusritilän kohdalle.

3. Sähkökytkennät (Ohjauspaneeli)

Kytke johdot ohjauspaneelin takana oleviin numeroituihin liittimiin:

- **[1] Tuuletinkuvake:** Kytke kaapeli tuulettimiin.
- **[2] Lämpömittarikuvake:** Sijoita anturi lähelle jääkaapin kuumimpia osia (jäähdytysritilät).
- **[3] Virta (12V DC):** Kytke 12 voltin tasavirtaan.
 - *Huomio: Älä käytä vaihtovirtaa (AC). Varmista napaisuus (+/-).*

4. Ohjauspaneelin käyttö

Painike / Kuvake	Toiminto
ON / OFF ()	Kytkee laitteen virran päälle ja pois.
AUTO	Automaattitila: Tuuletin säätyy lämpötilan

Painike / Kuvake	Toiminto
	mukaan.
MANUAL	Manuaalitila: Voit säätää nopeuden itse välillä 1–5.
(+) ja (-)	Nostaa tai laskee nopeutta manuaalitilassa.

Automaattitilan toimintaperiaate:

- **Alle 20 °C:** Tuulettimet ovat pois päältä.
- **20 °C – 45 °C:** Nopeus nousee asteittain lämpötilan noustessa.
- **Yli 45 °C:** Tuulettimet pyörivät maksimiteholla.

Vinkkejä

- Käytä **AUTO**-tilaa päivittäisessä käytössä; se on huoleton ja säästää virtaa.
- Käytä **MANUAL**-tilan alinta tehoa yöllä, jos olet herkkäuninen – se on erittäin hiljainen.
- Varmista, että mikään johto ei osu pyöriviin tuulettimen lapoihin.